


# 1.操作介面




附註：灰色的按鍵(如:電視/影音)為目前所選擇的遙控器型號無此按鍵。

## 2.系統選項



附註：按下右上角系統按鈕開啟系統選項。

## 2-1-1.設定遙控器型號-選擇廠牌 2-1-2.設定遙控器型號-選擇型號



附註：藍色箭頭為原本選擇之廠牌。



附註：勾選符號為原本選擇之型號。

## 2-2.設定遙控器名稱



## 2-2.設定遙控器名稱完成畫面



## 2-3.退出應用程式

